

Betriebsanleitung Modell 61, Typ-Nr. 1 05 31

1. Eichen

An den Beginn einer Eichstrecke fahren, deren Länge 100m, 200m, 500m oder 1km betragen kann.

Während des Einschaltens die Taste „Eichen“ drücken. In der Anzeige erscheint die voreingestellte Eichstrecke von 100 m. Sollte die Strecke eine andere Länge haben, durch Drücken von „Messen“ die passende Anzeige wählen.

Die Eichstrecke abfahren und am Ende die Taste „Eichen“ betätigen. Das Gerät zählt während der Eichfahrt die vom Geber kommenden Impulse und berechnet am Ende der Fahrt die Strecke pro Impuls mit einer Genauigkeit von 0,01mm.

Dieser Wert wird dauerhaft gespeichert und bei jedem Einschalten des Gerätes gelesen. Er kann jedoch durch einen neuen Eichvorgang beliebig oft überschrieben werden.

Auf Grund des sich durch Reifenverschleiß ändernden Abrollumfanges der Räder sollte die Genauigkeit von Zeit zu Zeit überprüft und der Eichvorgang gegebenenfalls wiederholt werden.

Wird im Modus „Messen“ die Eichtaste gedrückt, wird der Eichwert angezeigt.

2. Messen

Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Modus Messen, signalisiert durch eine rote LED.

Durch Drücken von „Neutral“ bleibt der angezeigte Meßwert während der Fahrt erhalten.

3. Löschen

Durch Drücken der Taste „Löschen“ wird die Anzeige gelöscht und der Modus Messen gewählt.

4. Montage

Das Gerät wird an der Unterseite mit den mitgelieferten M4 Schrauben direkt am Fahrzeug oder an passenden Winkeln festgeschraubt. Auf der Rückseite befinden sich zwei Flachsteckeranschlüsse für +12 Volt und Masse sowie die Anschlußbuchse für das Wegstreckensignal mit folgenden Anschlußmöglichkeiten:

- Anschlußkabel für das Tachosignal des Fahrzeugs
- Geber mit Reedkontakt und acht Magneten
- Induktiver Näherungsschalter

Hilgert Electronic
Frankenstr. 13
56294 Münstermaifeld
Tel.: 0 26 05 / 8 43 42, Fax: / 8 43 43
Email: info@hilgert-electronic.de
www.hilgert-electronic.de

